

# HIMATIC GmbH



Benutzerhandbuch

Personenortung

Capri

Stand: 05/2017

## **Einführung**

Die HIMATIC Personenortung Capri ist ein System zur GPS Positionsbestimmung. Dazu wird von dem Gerät die aktuelle Position unter Nutzung des weltweit verfügbaren GPS bestimmt. Die erhaltenen Daten werden dabei per GPRS an eine kostenlose App übertragen.

## **Begriffsbestimmung**

GPS	Abkürzung für Global Positioning System
Geofencing	Kunstwort aus Geographie und fence, (engl. = Zaun). Verlässt oder Betritt ein Objekt ein vordefiniertes Gebiet wird ein Alarm oder eine Benachrichtigung ausgelöst.
GPRS	General Packet Radio Service Dauerhafte Übertragung von Daten durch das Mobilfunknetz
Latitude	Breitengrad
Longitude	Längengrad

## **Übersicht über die Funktionen**

Die HIMATIC Personenortung Capri verfügt über folgende grundlegende Funktionen:

- Abfrage der Position mittels einer App
- Automatische Positionsmeldung im Intervall mittels einer App
- Alarmmeldung bei Verlassen von definierten Gebieten (Geofencing)
- Alarmmeldung bei niedrigem Batteriestand
- SOS Notruf an festgelegte Rufnummern
- Anruffunktion
- Nummernspeicher für 10 Rufnummern
- Monitoring Funktion
- Nachverfolgung der gelaufenen Route
- Ein und Ausschalten mittels einer App

## Lieferumfang

1. GPS Uhr Capri
2. Ladekabel und Ladestecker
3. 1 x Akku (bereits eingebaut)
4. Bedienungsanleitung
5. Auf Wunsch bereits eingebaute GPRS Mobilfunkkarte

## Hardwarebeschreibung



Die GPS Uhr Capri ist mit 4 bedienbaren Tasten ausgestattet. (A, B, C, D)

**A** Anzeige Uhrzeit / Datum  
**C** Einschalten

**B** Telefonbuch und Anwahl der Nummer  
**D** SOS Taste

## Displayanzeigen



- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 GSM Status / GPS Empfang / Empfangene Nachrichten / Batteriestand | 3 Ohne Funktion |
| 2 Uhrzeit   | 4 Datumsanzeige |
| 5 Wochentag   |                 |

## Inbetriebnahme der GPS Uhr Capri

Bitte legen Sie zuerst die SIM-Karte in die Uhr ein. Sollten Sie die SIM-Karte durch uns bezogen haben, ist sie bereits eingelegt und funktionsbereit.

Im Anschluss laden Sie den Akku der GPS Uhr Capri mindestens 3 Stunden auf. Dazu verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Ladestecker und stecken den Stecker anschließend in eine Steckdose. Das mehrpolige magnetische Ende des Kabels verbinden Sie dann mit der Rückseite der GPS Uhr Capri.

Laden Sie sich nun die App „SeTracker“ aus dem App-Store oder dem Google-Play-Store auf Ihr Smartphone



Bild 1




Bild 2




Bild 3

Nach dem Öffnen der App sehen Sie das Bild 1.

Drücken Sie nun bitte auf den Button Verzeichnis.

Im Verzeichnis, Bild 2 tragen Sie nun alle relevanten Daten ein.

Die Lizenz-Nummer finden Sie auf dem Lieferschein und zusätzlich in dem Uhrenkarton.

Lizenz:	Finden Sie auf dem Lieferschein
Konto:	Eine gültige E-Mail Adresse
Benutzername:	Ist später auch der Name der Uhr
P_Nummer:	Ist die Rufnummer der Karte in der Uhr
Passwort:	Ein beliebiges Passwort
R_Passwort:	Wiederholung des Passwortes

Klicken Sie im Anschluß auf OK und damit ist die Installation der App abgeschlossen.

## Weitere Einstellungen



Bild 4




Bild 5

Auf der Startseite, (Bild 4) die Sie nach der Installation vorfinden, können nun weitere Einstellungen vorgenommen werden.

### SOS/Familien-Rufnr.

Hier können bis zu 3 SOS Rufnummer angegeben werden.

### Abhören

Wenn Sie die Geräusche im Umkreis der GPS Uhr Capri hören möchten, geben Sie hier bitte die Rufnummer an, die von der Uhr angerufen werden soll. Es kann auch eine Festnetznummer angegeben werden.

Nach dem Speichern (OK) wird die angegebene Rufnummer sofort von der Uhr angerufen und die Geräusche werden übertragen. Sie beenden den Anruf, indem Sie einfach den Hörer auflegen.

### Betriebsmodus

Einstellung Ortungsintervall. Alle 10 Minuten, 60 Minuten oder jede Minute.

### Benachrichtigungen

Hier geben Sie die Rufnummer an, die bei folgenden Ereignissen informiert werden soll. Akkustand, SOS Nachricht, Alarm bei entfernen der Uhr.

### Telefon

Hier können bis zu 10 Rufnummer hinterlegt werden, die von der Uhr aus angerufen werden können.

### Sprache

Hier wählen Sie die Sprache und die Zeitzone aus. Für Deutschland East:GMT +1:00. Während unserer Sommerzeit wählen Sie bitte zusätzlich die Sommerzeit aus.

## Eine Ortungsabfrage tätigen



Bild 6




Bild 7

Um eine Ortungsabfrage zu tätigen, drücken Sie im Startbildschirm (Bild 6) auf den Button Karte. Achten Sie dabei auch auf das Symbol über dem Namen.

Dieses Symbol finden Sie auch oben rechts auf dem Bild 7. Wenn Sie auf dieses Symbol drücken, wird eine Ortungsabfrage durchgeführt und Sie erhalten nach wenigen Sekunden die Position mit weiteren relevanten Daten (Datum, Uhrzeit, Akkustand).

## Den Geofence oder die Sicherheitszone einstellen

### **Am einfachsten gehen Sie folgendermaßen vor:**

Gehen Sie zuerst mit der GPS Uhr Capri an die Position, wo der Mittelpunkt des Geozaunes sein soll (Hauseingang, Parkanlage, etc.).

Starten Sie dann eine normale Ortungsabfrage und vergewissern sich, dass Sie sich an der Position befinden, die in der Karte angezeigt wird.

Wechseln Sie nun zurück in den Startbildschirm und klicken auf Sicherheitszone. Die gerade abgefragte Position befindet sich auch in dieser Ansicht.

Klicken Sie mit dem Finger auf die Markierung in der Karte und schon wird automatisch ein Geozaun angezeigt. Der Radius beträgt dabei 500 Meter. Wenn Sie ihn verändern möchten, klicken Sie auf das Plus oder Minuszeichen. Sind alle Einstellungen OK, klicken Sie zum Abschluß auf das Zahnradsymbol, damit die Einstellung gespeichert wird.

Damit die Positionsüberwachung Zeitnah funktioniert, müssen Sie noch den Synchronisationsintervall auf „jede Minute“ einstellen. Gehen Sie dazu wieder auf den Startbildschirm und klicken dann auf Einstellungen. Dort finden Sie den Intervall.

## Installation der SIM-Karte

Entfernen Sie auf der Rückseite den Deckel der GPS Uhr Capri. Am besten nehmen Sie dazu ein 10 Cent Stück. Drücken Sie das 10 Cent Stück feste in die Aussparung und drehen den Deckel bis zum anderen Ende der Markierung.

Bevor Sie die SIM-Karte einlegen, muss die **Pin-Abfrage der Karte deaktiviert** und alle gespeicherten Rufnummern gelöscht werden.



Bild 8



Bild 9




Bild 10

Schieben Sie nun die Abdeckung des SIM-Karten-Steckplatzes nach oben und legen die SIM-Karte in den Steckplatz bis sie die richtige Position erreicht hat. Im Anschluss legen Sie den Deckel wieder auf und drehen ihn fest.

## Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerät trocken. Flüssigkeit oder Feuchtigkeit kann zu Beschädigungen führen. Nicht an staubigen Orten lagern. Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze oder Kälte. Bitte beachten Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung.

## Technische Informationen

Abmessungen B x L x T (mm)	50 x 35 x 16
Gewicht	35 g
GSM Modul	900/180/850/1900 Mhz
GPS Chip	U-Blox 7 (Support AGPS)
GPS Genauigkeit	5 – 25 Meter
Batterie	Lithium Akku 3.7 Volt mit 900 mAh
Standby	im Normalbetrieb 3 bis 5 Tage
Wasserdicht	nein / Spritzwassergeschützt
GPS-Verfügbarkeit*	Nur im Freien

\* Bitte beachten Sie, dass die HIMATIC GPS Uhr Capri nur im Freien eine zuverlässige GPS-Position empfangen kann. Innerhalb geschlossener Räume erhalten Sie womöglich keine genaue Positionsmeldung.

HIMATIC GmbH  
 Floßhafenstr. 6  
 D – 41460 Neuss  
 Telefon: 02132 / 75 76-203  
 Telefax: 02132 / 75 76-205  
 info@higmaticmobile.de  
[www.higmaticmobile.de](http://www.higmaticmobile.de)



Die Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage [www.higmaticmobile.de/Personenortung-Capri.html](http://www.higmaticmobile.de/Personenortung-Capri.html) heruntergeladen werden.