


HIMATIC Flex SMS Ortung



Live Ortung und Diebstahlschutz per SMS ohne monatliche Kosten

Der HIMATIC Flex SMS ist das ideale Gerät zur sporadischen Positionsbestimmung eines Fahrzeuges. Aufgrund der vielfältigen internen Programme können zusätzliche Alarmer für Diebstahl, Geschwindigkeit oder vordefinierte Gebiete aktiviert werden.

Kein Vertrag, keine Laufzeit, keine monatlichen Kosten!

Der HIMATIC Flex SMS funktioniert mit einer ganz normalen Mobilfunkkarte die Sie bei jedem Provider erhalten. Sie bezahlen bei Ihrem Anbieter immer nur die SMS die Sie auch verbrauchen.

Funktionsweise:

Der HIMATIC Flex SMS benötigt zum Betrieb eine eigene, beliebige Mobilfunkkarte die in das Gerät eingelegt wird. Alle notwendigen Funktionen sind schon eingestellt und das Gerät ist sofort einsatzbereit. Sie können den HIMATIC Flex entweder über den Zigarettenanzünder anschließen oder mit dem Fahrzeugstrom verbinden und versteckt einbauen. Die interne Antenne im Gerät überträgt die Daten zuverlässig auch unter schwierigen Bedingungen.

GPS Fahrzeugortung:

Um eine Fahrzeugortung vorzunehmen, können Sie zu jeder Zeit eine SMS von Ihrem vorher definierten Mobiltelefon an den HIMATIC Flex senden. Nach wenigen Augenblicken erhalten Sie eine SMS mit Uhrzeit, Geschwindigkeit, den Geo-Koordinaten und einem Google-Maps Link zurück. Sollten Sie über ein Smartphone mit Internetzugang verfügen, können Sie über den eingefügten Link die Adresse direkt auf einer Karte in Ihrem Smartphone einsehen.

GPS Diebstahlschutz:

Bei Aktivierung des Diebstahlschutzes erhalten Sie bei einer ungewollten Bewegung des Fahrzeuges eine automatische SMS mit Uhrzeit, Geschwindigkeit und den Geo-Koordinaten. Erfahren Sie dadurch in Sekundenschnelle wo sich Ihr Fahrzeug befindet.

Alarmmeldungen:

Fahren außerhalb vordefinierter Gebiete, Geschwindigkeitsalarm bei Überschreitung festgelegter Vorgaben.