

Web Tacho Info

Web Tacho Info ist eine Erweiterung von Web Tacho Basic und unterstützt vor allem Transportunternehmen und Speditionen dabei, Ihren Fuhrpark effizient zu steuern und zu koordinieren.

Funktionen:

- Online Übertragung der Lenk- und Ruhezeiten
- Anzeige des aktuellen Lenkzeitbudgets für Fahrer und Beifahrer
- Anzeige eingetretener Warnungen und Verstöße
- Anzeige von Fahrzeugdetails
- Übertragung der Fahrzeugkoordinaten

Eine Fahrzeugbox mit eingebauter SIM Karte wird im Fahrzeug direkt an den digitalen Tachographen angeschlossen. Bei jedem Aktivitätenwechsel, spätestens aber alle 15 Minuten, überträgt die Fahrzeugbox das aktuelle Datenpaket zu den Fahreraktivitäten und Fahrzeuginformationen an das HIMATIC Webportal. Zusätzlich werden die Positionsdaten der Fahrzeuge in einem festgelegten Intervall an das Webportal gesendet.

Dem Disponenten werden damit zu jeder Zeit die aktuellen Lenk- und Ruhezeiten, das verbleibende Lenkzeitbudget seiner Fahrer und die aktuelle Position der Fahrzeuge angezeigt. So weiß der Disponent, wie lange seine Fahrer noch fahren dürfen und wird zudem frühzeitig auf eventuell eintretende Verstöße hingewiesen.

Nutzen:

- Zeitnahe Reaktionsmöglichkeiten (z.B. Lenkzeit- und Geschwindigkeitsüberschreitungen)
- Gesetzeskonforme Fahrereinsatzplanung, somit Vermeidung von Strafen und Bußgelder
- Anzeige der aktuellen Fahrzeugpositionen und der Fahrzeugposition zu ausgewählten Fahreraktivitäten, Geschwindigkeiten, Warnungen und Verstößen auf einer geographischen Karte